

## Selbstklebefolien naß montieren

- 1** Reinigen Sie die für die Übertragung vorgesehene Fläche mit einem fettlösenden Reinigungsmittel.



- 2** Bringen Sie die Klebefolie in die gewünschte Position und fixieren Sie diese oben mit 2 Streifen Kreppband.



- 3** Trennen Sie das Kreppband exakt an der Klebefolienkante, so erhalten Sie eine genaue Anlage zum späteren Verkleben.



- 4** Befeuchten Sie die zu beklebende Fläche mit einem Wasser / Spülmittel Gemisch (3 Tropfen Spülmittel auf 0,5 l Wasser).



- 5** Heften Sie die Klebefolie verkehrt herum an die zu beklebende Fläche.



- 6** Halten Sie mit einer Hand die Klebefolie fest und ziehen Sie das Trägerpapier mit der anderen Hand in einem Winkel von ca. 180° von der Klebefolie ab.



- 7** Befeuchten Sie gleichzeitig die Rückseite der Klebefolie auch mit dem Wasser / Spülmittel Gemisch.



- 8** Lösen Sie die Klebefolie vorsichtig von der zu beklebenden Fläche und drehen Sie diese um.



- 9** Positionieren Sie nun die Klebefolie mit Hilfe der Krepfstreifen faltenfrei auf der zu beklebenden Fläche.



- 10** Drücken Sie die Klebefolie von der Mitte her mit einem **Filzraker** oder einer **Gummiwalze** fest an, bis die Klebefolie blasen- und faltenfrei ist.



- 11** Entfernen Sie mit einem trockenem Tuch das übrige Wasser. **Achtung!** Die Klebefolie erhält Ihre endgültige Haftkraft erst wenn sämtliche Feuchtigkeit hinter der Folie verdunstet ist.

